


QUOKKA

クイックスタートガイド



はじめましょう

はじめQuokkaはロックされています。

ボタンを5秒間長押ししてロック解除してください。ロックが解除されて最後に使用したモードで点灯します。



操作方法


電源オン/オフ: ボタンを長押し

ライトモードの変更: 4モードがあります。ボタンをすばやく2回押すと変更できます。


ライトモード: スポット・ワイド / スポットのみ / ワイドのみ / 赤色灯のみ

明るさとフラッシュ設定: 明るさは4段階に調整できます。ボタンを1回押して変更します。

明るさの設定: ハイ / ミディアム / ロー / ミディアムフラッシュ



最初に左側から引き出します。(右側にあるUSBプラグが破損しないように)



充電方法

最初に使用する前にQuokkaを完全に充電してください。


充電するには、シリコンストラップからライトを外します。その後、USB充電ポートで充電してください。

充電時間: 3.3時間

ヘッドストラップ

バンドを調節可能なストラップトグルで固定します。


一度サイズを決めたら、調整する必要はありません。



バッテリーインジケーター

ライトをオン/オフした時、バッテリー充電が低下していると、レッドのLEDを2回点滅させて知らせます。

充電中は、レッドのLEDが点灯します。充電が完了すると、LEDが消灯します。




ロックボタン

ロックする:

ライトが消えている場合: ボタンを1秒間押ししたままにするとライトが点灯します。ボタンをさらに4秒間押し続けると、スポットLEDが3回点滅してライトがロックされます。

ライトが点灯している場合: ボタンを1秒間押ししたままにするとライトが消えます。ボタンをさらに4秒間押し続けると、スポットLEDが3回点滅してライトがロックされます。



ロックを解除する:

ボタンを5秒間押し続けると、ロック解除されて最後に使用したモードで点灯します。

モード/ ルーメン	最大ルーメンランタイム	最小ルーメンランタイム
コンボ 80 Lm	2.5 時間	16.5 時間
スポット 60 Lm	3.5 時間	25 時間
ワイド 25 Lm	8 時間	48 時間
赤色灯 2.5 Lm	13.5 時間	70 時間

ケア&メンテナンス

お手入れ方法: 湿らせた柔らかい布で拭きます。強い化学薬品を使用しないでください。そのまま乾燥させてください。

保証

ライトは製造上の欠陥に対してのみ2年間保証されます。バッテリーは製造上の欠陥に対してのみ6ヶ月間保証されます。詳細についてはWebサイトを参照してください。KNOG.COM.AU