


# QUOKKA RUN

## クイックスタートガイド



## はじめましょう

はじめQuokkaはロックされています。

ボタンを5秒間長押ししてロック解除してください。ロックが解除されて最後に使用したモードで点灯します。



## 操作方法

**電源オン/オフ:** ボタンを長押し

**ライトモードの変更:** 4モードがあります。ボタンをすばやく2回押すと変更できます。

**ライトモード:** ワイドスポット > スポットのみ > ワイドのみ > 赤色リング灯のみ

**明るさとフラッシュ設定:** ボタンを1回押して変更します。

明るさの設定 (赤色リング灯以外)

ハイ > ミディアム > ロー > ハイステディ&レッド

ハロー > ハイステディ&赤色リングフラッシュ

レッドハローの明るさ設定

ハイ > ミディアム > ロー > ハイフラッシュ > ランダムフラッシュ


## 充電方法

最初に使用する前にQuokkaを完全に充電してください。

充電するには、シリコンストラップからライトを外します。その後、USB充電ポートで充電してください。

最初に左側から引き出します。(右側にあるUSBプラグが破損しないように)。


充電時間: 3.3時間



## ヘッドストラップ

バンドを調節可能なストラップトグルで固定します。


一度サイズを決めたら、調整する必要はありません。



## バッテリーインジケーター

ライトをオン/オフした時、バッテリー充電が低下していると、レッドのLEDを2回点滅させて知らせます。

充電中は、レッドのLEDが点灯します。充電が完了すると、LEDが消灯します。




## ロックボタン

**ロックする:**

ライトが消えている場合: ボタンを1秒間押したままにするとライトが点灯します。ボタンをさらに4秒間押し続けると、スポットLEDが3回点滅してライトがロックされます。

ライトが点灯している場合: ボタンを1秒間押したままにするとライトが消えます。ボタンをさらに4秒間押し続けると、スポットLEDが3回点滅してライトがロックされます。



**ロックを解除する:**

ボタンを5秒間押し続けると、ロック解除されて最後に使用したモードで点灯します。

モード/ ルーメン	最大ルーメン ランタイム	最小ルーメン ランタイム
コンボ 100 Lm	2.5 時間	25 時間
スポット 75 Lm	4 時間	24 時間
ワイド 20 Lm	10 時間	46 時間
赤色リング灯 12 Lm	6.5 時間	36 時間

## ケア&メンテナンス

お手入れ方法: 湿らせた柔らかい布で拭きます。強い化学薬品を使用しないでください。そのまま乾燥させてください。

## 保証

ライトは製造上の欠陥に対してのみ2年間保証されます。バッテリーは製造上の欠陥に対してのみ6ヶ月間保証されます。詳細についてはWebサイトを参照してください。KNOG.COM.AU