


QUOKKA RUN

クイックスタートガイド



はじめましょう

はじめQuokkaはロックされています。

ボタンを5秒間長押ししてロック解除してください。ロックが解除されて最後に使用したモードで点灯します。



操作方法

電源オン/オフ: ボタンを長押し

ライトモードの変更: 4モードがあります。ボタンをすばやく2回押しと変更できます。

ライトモード: ワイドスポット>スポットのみ>ワイドのみ>赤色リング灯のみ

明るさとフラッシュ設定: ボタンを1回押しして変更します。

明るさの設定 (赤色リング灯以外)

ハイ>ミディアム>ロー>ハイスティディ&レッド

ハロー>ハイスティディ&赤色リングフラッシュ

レッド/ハローの明るさ設定

ハイ>ミディアム>ロー>ハイフラッシュ>ランダムフラッシュ


充電方法

最初に使用する前にQuokkaを完全に充電してください。

充電するには、シリコンストラップからライトを外します。その後、USB充電ポートで充電してください。

最初に左側から引き出します。(右側にあるUSBプラグが破損しないように)。


充電時間: 3.3時間



ヘッドストラップ

バンドを調節可能なストラップトグルで固定します。

一度サイズを決めたら、調整する必要はありません。



バッテリーインジケーター

ライトをオン/オフした時、バッテリー充電が低下していると、レッドのLEDを2回点滅させて知らせます。

充電中は、レッドのLEDが点灯します。充電が完了すると、LEDが消灯します。



ロックボタン


ロックする:

ライトが消えている場合: ボタンを1秒間押ししたままにするとライトが点灯します。ボタンをさらに4秒間押し続けると、スポットLEDが3回点滅してライトがロックされます。

ライトが点灯している場合: ボタンを1秒間押ししたままにするとライトが消えます。ボタンをさらに4秒間押し続けると、スポットLEDが3回点滅してライトがロックされます。

ロックを解除する:

ボタンを5秒間押し続けると、ロック解除されて最後に使用したモードで点灯します。



モード/ルーメン	最大ルーメンランタイム	最小ルーメンランタイム
コンボ 100 Lm	2.5 時間	25 時間
スポット 75 Lm	4 時間	24 時間
ワイド 20 Lm	10 時間	46 時間
赤色リング灯 12 Lm	6.5 時間	36 時間

ケア&メンテナンス

お手入れ方法: 湿らせた柔らかい布で拭きます。強い化学薬品を使用しないでください。そのまま乾燥させてください。

保証

ライトは製造上の欠陥に対してのみ2年間保証されます。バッテリーは製造上の欠陥に対してのみ6ヶ月間保証されます。詳細についてはWebサイトを参照してください。KNOG.COM.AU